



- 1.** Ajouter une bonne quantité de feuilles ou de paille au fond de la fosse pour aider au démarrage du compostage.
- 2.** Placer la dalle sur la fosse.



- 3.** Couvrir la deuxième fosse.
- 4.** Brancher le tuyau d'urine au bidon.



- 5.** Préparer et mettre à côté un récipient contenant un mélange de terre/cendre.

Maintenant la latrine est prête à utiliser!