



1. Ajouter de la cendre ou de la paille au fond de la fosse pour absorber l'humidité et éviter que les selles collent au fond.



2. Fermer les fosses avec des briques et du mortier léger pour éviter que l'eau et les mouches ne puissent rentrer.



3. Brancher le tuyau d'urine au bidon.



4. Assurer que l'eau de nettoyage s'infiltré dans un mini puisard.



5. Préparer et mettre à côté un récipient contenant de la cendre.

Maintenant la latrine est prête à utiliser !