

Les urinoirs et les latrines du projet AP-Aguié permettent de collecter l'urine dans les bidons. Une fois rempli, le bidon est remplacé par un bidon vide. Le bidon plein est stocké au moins un mois dans l'abri du soleil.



Urinoir simple.



Urine d'une latrine sèche.



Urine d'une latrine à compost.

Changer le bidon de la latrine sèche et latrine à compost:



1. Le bidon est plein.



2. Deviser le couvercle.



3. Laisser le couvercle sur le tuyau et enlever le bidon.



4. Prendre le couvercle du nouveau bidon pour fermer le bidon plein.



5. Remettre le tuyau avec couvercle sur le nouveau bidon.



6. Stocker le bidon plein au moins 30 jours pour éliminer tout germe. Eviter de mettre le bidon au soleil – pour ne pas gâter le bidon.

Informations importantes:

- S'il n'y a pas des bidons disponibles :
 - Verser l'urine sur le compost ou sur le tas d'ordures (creusez d'abord et couvrez après pour ne pas perdre l'engrais comme gaz) ;
 - Appliquer l'urine au champ pendant la saison sèche ~ 0,5 litres par poquet et couvrir avec de la terre.